前言

尊敬的用户：

感谢您选购步步高产品，此款机是以触摸式操作为主的学习工具。

本机除了在输入界面可以使用多种输入法之外，还具有手写输入功能。手写功能采用先进的智能全屏手写技术，中/英文、数字等均可手写输入，配合三步互动学习软件，可实现手写单词/句子/翻译三大训练，效率更高，交互更流畅。

本机为您提供了多种强化背诵单词的学习方式，通过听力练习、英语阅读、单词背诵等全面提升英语听、说、写的能力，并内置音乐播放器等娱乐功能。为了让您使用方便并能充分利用本机的功能和特点，敬请仔细阅读，并放于方便位置，以供日后参考之用。

对于重要资料请另做记录或及时备份，因维修或其他任何原因造成的损失或因机内资料泄漏给第三者所造成的损失（如资料被更改或被盗用等），本公司概不负责。

因本机数据庞大，部分资料具有时效性，如有疏漏，敬请指正并谅解。

东莞市步步高教育电子产品有限公司

物料编码：5194814　版本号：V2.0

小提示

◎本机是一款以触摸式操作为主的学习工具，大部分功能均可通过手动点击显示界面进行操作，也可直接操作整机上按键来实现功能。

为便于用户操作，本说明中采用2种标识来标注整机按键名称与界面中按钮名称，以示区分。

【 】：标注整机上按键名称。如【左右】键，表示可操作整机上的“ ▶ ”、“ ◀ ”键实现功能。

〖 〗：标注显示界面上的各按钮、标识、图标等。如界面出现的温馨提示框中的“ 确定 ”按钮，本说明书中用〖确定〗来表示。再比如屏幕最下方的标识栏中的图标，如“ 设置 ”标识，说明书中用〖设置标识〗来表示。

为安全正确的使用及存放本机，请首先阅读本使用手册中的注意事项。

敬 告

目 录

注意事项…… 01-03

基本知识…… 04-11

使用须知 ---------- 04
正面及侧面外观介绍 04
背面外观介绍.....04
更换电池.....05
操作键的使用.....05
主目录界面介绍 06
任务栏介绍.....06

输入方式---------- 07
英文输入法.....07
中文输入法.....07
符号输入法.....09
数字输入法.....09
手写输入.....10

其他介绍 ---------- 10
字体转换.....10
反查功能.....11

听说类…… 12-17

三步互动.....12
听力测试.....15
国际音标.....17

背诵类…… 20-37
选择教材.....20
背诵设置.....26
背诵测验.....28
随意背.....30
听读背.....30
艾宾浩斯.....31
复习筛选.....34
每日背.....35
五维记忆.....36

阅读类…… 38-47
电子图书.....38
词语辨析.....41
精品阅读.....42
趣味英语.....44
英语世界.....47

写作类…… 48-51
谚语警句.....48
作文概述.....49
写作步骤.....49
命题形式.....49
写作元素.....50
万用模板.....50
精选范文.....50
常用词汇.....50
常用句型.....51

翻译类…… 52-54
汉译英 52
英译汉 53
全文翻译 53

词典类…… 55-71
朗文双解 55
朗文十万 62
新英汉 62
现代汉语 62
成语词典 64
短语词典 64
新词新义 64
古汉语 64
现代汉英 65
搜索引擎 65
下载词典 67
英语百科 68

课程类…… 72-73
语文试题 72
语文要点 73

语法类…… 74-83
动词变化 74
初中语法 75
高中语法 77

魔法英语.....78
语法学习.....80
语法练习.....81

娱乐类…… 84-95

MP3.....84
影音播放.....90
同步录音.....91
五子棋.....93
海盗船.....93
连连看.....94
贪食蛇.....94
雷霆战机.....95
三国霸业.....95

工具类…… 96-115

系统设置.....96
用户管理.....99
USB.....99
格式化.....100
资源管理.....100
课程表.....102
名片.....103
时间.....105
时间设置.....109
计算.....110
记事本.....115

通讯方式说明…… 116-123
U盘的使用.....116
PC套件的使用 117
界面介绍.....117
系统安装软件 118
下载软件介绍 121
影音转换软件 123
安全退出连接 123

疑难解答…… 124-125

附录…… 126-128
五笔字型字根表 126
汉语拼音表.....127
规格参数.....128
售后服务.....128

注意事项

本机在充分考虑到用户使用需求同时，考虑到本机是电子产品并且由高精密元器件组成，本身有许多局限性，因此在使用时有一些注意及禁止事项，请用户仔细阅读。

敬 告

分解及改造

本机由高精密元器件组成，禁止用户自行拆卸、修理、改装或重摔，以免造成损坏。如本机出现故障请及时送往所在地区的售后服务部进行维护。

禁止

使用及存放环境

请勿在高温、高压、潮湿、强静电和强磁场的环境中使用或存放本机。

禁止

使用场所

请不要在灰尘大的地方使用本机或扔放、震动机器，以免损坏机器的零部件。

禁止

清洁事项

切勿用任何高腐蚀性液体清洗机身，以免毁坏机器表面；清洁时需用柔软的清洁布和中性的清洁剂。

禁止

如意外掉入水中

不应遭受水滴或者水溅。如果本机不慎掉入水中，请勿开机，立即将电池取出，放在干燥、阴凉的地方晾干。

提示

重要资料进行备份或记录

外部撞击或其它情况可能导致机内数据损坏，请用户自行对重要资料进行备份或记录，本公司将不承担由此引起的责任。

提示

显示屏禁摔禁压禁划

本产品显示屏为易碎品，请避免本机从高处摔跌或受压力过大，且勿用尖锐物品接触显示屏，以免损坏显示屏。

屏幕亮度

调节屏幕亮度时，不要将屏幕调得太亮或太暗，以免损坏显示屏。

屏幕校准

当触摸笔点击屏幕内容或标识不准时，请进入工具类/系统设置/屏幕校准功能重新校准屏幕。

重新启动系统

因干扰等因素引起本机无法正常操作，可用一针形物轻按复位孔，可重新启动系统。

下载工具

下载资料时请使用步步高配套的下载软件和下载通讯线。

耳机使用须知

请使用本机专用耳机

使用耳机聆听时，请将音量调至适当大小，以免损害您的听力。

保护听力

如出现耳鸣，请调低音量或停止使用本机。

电池使用须知

正确使用电池

禁止

本机使用普通7号(AAA)电池2节，请按“+、-”极性正确安装电池。勿使用劣质电池或将新、旧电池及不同类型电池混合使用。

长期不使用时

提示

如果长时间不使用本机，请将电池取出，以免电池漏液造成机器损坏。

电量低时

提示

在工作状态下，当屏幕显示暗淡或提示电量低时，请尽快更换电池。

请勿乱扔废旧电池

禁止

用完的废旧电池，请勿随意乱扔，以免污染环境。

使用须知

正面及侧面外观介绍



背面外观介绍



更换电池



本机使用普通7号(AAA)电池2节，更换电池时请按照“+、-”极性安装电池，勿将新旧电池混合使用。安装后请合上电池盖并将电池盖锁定开关拨至锁定位置以固定电池。

当屏幕显示暗淡，有低电提示出现时，请用户及时更换电池。

操作键的使用



1. 1.开关/退出键：按住此键2秒钟以上执行开/关机功能；轻按一下执行退出功能。
2. 2.上下/左右键：执行上下一行/左右移动或前后翻页等操作。
3. 3.确定键：执行确定功能。
4. 4.RESET：复位孔，轻按机器背面的复位孔后，系统提示校准屏幕。见如下界面:

进行屏幕校准。

·即用触摸笔点击定位标识圆圈内的中点，系统自动提示在屏幕三个方位进行定位。若未定位准确屏幕将再次出现定位标识，直至定位准确。



主目录界面介绍

本机是一款触摸式学习工具，因此除开机需要按键辅助外，大部分功能均为手动点击屏幕进行操作。

1.功能模块栏：
点击各功能模块名或按【左右】键选择进入相应模块。

2.滚动条：
用触摸笔拖动滚动条查看一屏未显示完的选项。

3.提醒框：
设置开机提醒为开时，开机后会有提醒，介绍一些开始菜单中按键图标及其他使用小知识。

4.功能选项框：
点击各选项或按【上下】键选择确定进入相应功能。

5.任务栏：
该栏将一直显示在屏幕最底行。（见“任务栏介绍”）。

任务栏介绍



1.开始标识：
一些常用功能的快捷图标，如目录、帮助、MP3、USB、关机等。

2.设置标识：
根据所在应用程序是否有设置而设置菜单，如“字体”、“存储”等。

3.发音标识：单词有发音时，点击此标识可发音。

4.时间（电量）标识：
点击此标识可循环切换显示当前系统时间及电量。

5.背光标识：
当外界光源不足时点击此标识可打开屏幕背光。

6.输入法标识：
在各个功能中默认为相应输入法。在输入或编辑界面点击此标识可弹出输入法选项框，用户可根据需要进行选择。

输入方式

在有输入资料或查找内容等信息时，除了某些特定的功能（如单词背诵、朗文双解等功能只能输入英文及部分符号，汉英、成语词典功能只能输入中文，计算等功能中不能输入中文），其他均可输入中文、英文、数字。

本机提供2种输入方式，一种是键盘输入：英文、拼音、五笔、笔划、数字、符号。另一种是手写输入：手写、全写。

屏幕的最底端为任务栏，在输入内容界面只需点击〖输入法标识〗，即可弹出该输入界面可以使用的输入法。

英文输入法



英文输入法时屏幕最底端的输入法标识显示为“En”。除在部分输入界面系统默认为英文输入状态，用户也可点击〖输入法标识〗在选项框中选择“英文”输入。

在英文输入的软键盘中有一键为“cap”，点击此键可切换字母大小写。

中文输入法

中文输入法时屏幕最底端的输入法标识会显示为“拼”或“五”或“笔”，一般默认显示为“拼”。用户可点击〖输入法标识〗在选项框中选择“五笔”或“笔划”中文输入法。软键盘上方为候选栏，当一行未显示完，候选栏上方的右方向“▶”标识会亮起，点击它可查看未显示完的候选字；然后点击候选字即可输入到内容栏。

具体中文输入法见“附图一”中介绍。



1）拼音输入法。（“汉语拼音表”见附录）

· 输入汉字的拼音字母，点击〖⇦〗删除光标前字母，点击右方向标识查看一行未显示完的候选字。

· 以输入“高”的拼音为例。

2）五笔输入法。（“五笔字型字根表”见附录）

· 输入汉字的五笔字根，点击〖⇦〗删除光标前字母，点击右方向标识查看一行未显示完的候选字。

· 以输入“高”的五笔字根为例。

3）笔划输入法。

· 输入汉字的笔划，点击〖退格〗删除光标前笔划，点击右方向标识查看一行未显示完的候选字。

符号输入法



符号输入状态时，屏幕最底端的输入法标识显示为“符”，符号输入法为辅助输入法，在输入内容界面不会默认，因此需用户点击〖输入法标识〗在选项框中选择“符号”项。点击符号输入软键盘中的“半”可切换到全角符号输入软键盘，再点击“全”又可返回半角符号输入软键盘。

数字输入法

数字输入状态时，屏幕最底端的输入法标识显示为“数”，数字输入法为辅助输入法，在输入内容界面不会默认，因此需用户点击〖输入法标识〗在选项框中选择“数字”项。

·在计算类功能中的数字键盘为其功能中的专用键盘，不能在其它功能中调用，因此不在此说明。

着重说明

·有些资料输入或查询界面不是所有输入法都能使用，但只要在当前界面点击〖输入法标识〗在选项框中列出的输入法一般都能使用。
·如果当前输入法标识显示为键盘图标，并且点击无响应，则表示该界面不能输入或查询内容；如果有响应，则表示可以输入或查询内容。

手写输入

手写功能采用先进的智能全屏手写技术，中/英文、数字等均可手写输入，配合三步互动学习软件，可实现手写单词/句子/翻译三大训练，效率更高，交互更流畅。

手写输入分手写和全写。手写是指定书写区域，而全写则是指整个屏幕都是书写区。您可以直接使用触摸笔在书写区书写内容，系统将自动识别并在选字区中出现多个候选字，直接点击正确的字确认，若第一个候选字即正确则系统自动确认显示出来。



着重说明

· 全屏手写界面除功能区、输入法标识、退出按钮及背光有效外，其它区域都为手写区域。

其他介绍

字体转换

在部分内容的浏览界面，如查询词条的解释界面、电子图书等的浏览界面，可点击〖设置标识〗，在弹出的选项框中选择“字体”项即转换当前字体显示，可循环切换大/中/小3种字体。

以在“现代汉语”界面转换3种字体的显示界面为例。

小号字体

中号字体



大号字体



反查功能

在部分内容的浏览界面，如查询词条的解释界面、电子图书等的浏览界面，可将其中的单词/字/词点击使之反显再点击反显部分，在出现的反查词典选项框中，按【上下】键选择词典；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【跳出】键退出。

以在“朗文双解”解释界面对单词/词组进行反查为例。见下图：

单词反查

词组反查

三步互动

进入三步互动功能前请先阅读“互动简介”，这样可让您更全面、更系统的了解三步互动功能。

“三步互动”是步步高公司专为中学生设计的高科技学习软件。它基于步步高自主研发的“飞天操作系统”，结合智能全屏手写技术，综合调动人的听、说、手写三大技能。通过“单词互动”、“句子互动”、“课文互动”三大步骤，在课文中学句子，在句子中学单词，从而综合提高外语的听说水平。

1）进入三步互动。

·在列表界面，按【上下】键进行选项；【左右】键查看选项标题未显示完的内容；直接点击选项或按【确定】键进入；按【退出】键退出。

2）播放界面。

·按【左右】键前后一句；【确定】键切换播放/复读；【退出】键退出（若当前为播放状态，则先停止再按一次此键退出）。

·界面中按键功能说明见后面的“附图二”介绍。

2.1）单词互动。

·点击播放界面中〖词〗按钮进入单词互动功能，将从当前句子中随机抽取单词进行填空。
·按【确定】键确定；【退出】键退出。

2.2）句子互动。

·点击播放界面中〖句〗按钮进入句子互动功能，将给出当前句子的中文解释，再默写英文。
·按【确定】键确定；【退出】键退出。

2.3）课文互动。

·点击播放界面中〖课〗按钮进入课文互动功能，将显示当前英文句子，要求翻译成中文。
·按【确定】键确定；【退出】键退出。

着重说明

·单词/句子/课文三步互动功能只有在选定文件为.BLM格式且处于浏览状态时才有效。
·三步互动界面可播放MP3文件，功能按钮中除“词”、“句”、“课”键无效外，其它都有效。
·若三步互动的内容显示界面出现“英文略”、“中文略”字样，则表示无对应的中英文文本显示。



1.内容显示界面：同步显示当前播放的内容。

2. 功能按钮：

播放/暂停--按一次该按钮执行播放功能，再按一次执行暂停功能，要恢复播放功能再按一次该按钮。

停止--执行停止功能。

快退--执行快退功能。

快进--执行快进功能。

A—B选段--循环复读选定的A-B内容（注：放音时间不要太短，以方便选取内容，放音少于3秒不能实现）。

复读--反复复读当前内容显示界面显示的内容。

跟读--用户可通过麦克风录入自己的声音。

对比--跟读之后，第一次按此按钮，则会循环播放刚才用户录制的声音。再按对比按钮，则开始进入复读→对比→复读→对比……。

字体--可改变当前内容显示界面的字体（浏览状态下实现）。

切换--切换当前界面显示中英文或只显示中文/英文。

3. 音量调节：拖动滚动条调节音量。

4. 单词互动：此功能在所选文件为BLM格式且处于浏览状态时有效。

5. 句子互动：此功能在所选文件为BLM格式且处于浏览状态时有效。

6. 课文互动：此功能在所选文件为BLM格式且处于浏览状态时有效。

7. 背光:执行开关背光功能。

听力测试

通过听材料，回答问题，步步高网站中收录了历届高考英语听力模拟试题及分类训练等听力材料，用户可根据需要进行下载学习。

1）进入听力测试。

· 按【上下】键进行选项；【左右】键查看选项标题未显示完的内容；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。



2）进入选项界面。

· 界面①中左边数字为当前已答题数；右边数字为当前整套试题总题数。②中为作答当前整套试题的剩余时间。

· 按【左右】键前后一题；点击〖发音〗听材料，回答问题；〖原文〗显示原文；〖重选〗取消已经选择的答案重新选择;选择字母项“A-D”答题；答题后点击〖交卷〗或按【退出】键终止答题。

3）进入成绩统计表。

· 按【上下】键前后翻页；【退出】键退出。

· 点击成绩统计界面中试题序号进入试题浏览界面[见4)中介绍]。

· 点击成绩统计界面中答案项（例如：B）进入听力原文浏览界面[见5)中介绍]。



4）进入试题浏览界面。

· 按【退出】键返回成绩统计界面。



5）进入听力原文。

· 按【退出】键返回成绩统计界面。

国际音标

本功能中收录的是国际通用音标，用户可以从中了解并学习到元音与辅音的发音、区别、规则，及发音器官的图解等内容。

1）进入国际音标。

· 按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。

2）进入基础知识。

· 按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入；【退出】键退出。



2.1）以“认识音标”为例进行浏览。

· 按【上下】键上下一行；【左右】键前后翻页；【退出】键退出。

3）进入“元音音标”学习。

·按【上下】键选择上下元音；【确定】键读出当前音标相应的发音；【退出】键退出（若当前正在发音，按此键停止发音，再按此键则退出）。

3. 1）查看口形。

·点击〖口形〗用户可根据嘴型图示模仿学习当前音标发音。

3. 2）查看例词。

·点击〖例词〗显示当前音标相应的例词。

3. 3）查看短语。

·点击〖短语〗显示当前音标相应的短语。



3. 4）查看例句。

· 点击〖例句〗显示当前音标相应的例句。

3. 5）发音。

· 点击〖发音〗读出当前音标相应的发音。

4）进入“辅音音标”学习。

· 操作方法与“元音音标”相同，请参照使用。

5）浏览“对照表”。

· 浏览改版前后国际音标变化的不同之处。

· 按【上下】或【确定】键前后翻页；【退出】键退出。

在本模块中用户可自行选择不同的背诵方式进行背诵，背诵前请先下载背诵教材。在步步高网站中有更多背诵教材供用户下载使用，并不断更新、增加。

选择教材

不同的背诵方法，可以选择不同的教材，其中“自建词库”、“生词库”和“复习词库”用户可以对其中的单词进行删除。

“自建词库”是由用户在单词编辑界面自己输入的，其中输入的单词长度不能超过30个字符，解释不能超过100个字符，输入的首个字母为空格时，空格将被取消，单词和解释输入不能为空。自建词库共有30课，每课最多可以插入30个单词。

“生词库”是在浏览词典时，将您认为难记的单词保存到生词库，在背诵中可以作为教材进行背诵，生词库是按词典来分课的，每本词典最多可以保存100个单词。

“复习词库”是在复习筛选中筛选出来的单词，共有10课，每课最多可以保存100个单词 。

1.下载教材

以进入随意背中选择下载教材为例。

· 若“下载教材”中无词库，会提示词库中无教材，需先下载教材。

2）选定教材。

·若已下载教材，进入下载教材列表界面后，按【上下】键进行选项；【左右】键查看选项标题未显示完的内容；直接点击选项或按【确定】键确定；【退出】键退出。

2.自建词库

1）进入自建词库。

·如自建词库中无保存单词则会提示请先插入单词，点击〖确定〗或几秒之后自动进入单词/解释输入界面。

2）输入单词/解释界面。

·输入单词/解释后，点击〖⇦〗删字符；点击〖↵〗或按【确定】键确定；【退出】键退出。

3）进入词库浏览。

·按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入单词浏览。

·点击〖插入〗插入；点击〖删除〗删除全部或选定的单词；〖选为教材〗将该课选为教材。

3.生词库

1）进入生词库。

·若生词库中无生词，将提示先从词典中插入生词。

1.1）以进入“朗文双解”中选择生词为例。

·在主目录界面选择进入“词典”模块的“朗文双解”项。

·在朗文双解输入界面，输入单词后，按【左】键或点击〖⇦〗删字符；点击〖↵〗或按【确定】键确定；【退出】键退出。



1.2）保存生词。

· 在单词解释界面，点击〖设置标识〗选择“存储”项将生词保存。



2）返回生词库。

· 在主目录界面选择进入“背诵”模块的“选择教材”--“随意背”--“生词库”项。

· 按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项。

3）进入生词库浏览。

· 按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入单词浏览。

· 点击〖删除〗删除全部或选定的单词；〖选为教材〗将该生词库中的单词选为教材。

1）进入复习词库。

·若复习词库中无保存单词则会提示从复习筛选中筛选单词。

2）选择“复习筛选”模块。

·在主目录界面选择进入“复习筛选”项。

·复习筛选，用于筛选单词，保存到复习词库中。筛选指南，用于指导用户的操作指南，首次使用者请先进入阅读。



2.1）进入复习筛选输入界面。

·按【左】键或点击〖⇐〗删字符；点击〖↵〗或按【确定】键确定；【退出】键退出。

2.2）保存生词。

·在单词浏览界面，点击〖设置标识〗或按【确定】键在弹出选项框中选择课程号将生词保存。

3）返回“复习词库”。

·在主目录界面选择进入“背诵”模块的“选择教材”--“随意背”--“复习词库”项。

·按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项。

4）查看“复习词库”中保存的单词。

·按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选定单词的浏览界面。

·点击〖删除〗删除全部或选定的生词；〖选为教材〗将复习词库中所选课作为教材。

背诵设置

背诵设置主要用于对背诵的词库、课程组别、朗读方式、朗读次数、操作方式、背诵次序、背诵时间进行设置。

不同的背诵方式，背诵设置可能不同。以下以选择“综合英语（一）上册”为下载教材后，进入背诵设置中各背诵方式的不同设置界面及其说明。

1.随意背

随意背中的背诵设置。

· 按【上下】键进行选项；【左右】键增减数值；【确定】键确定。

· 每组的单词最少为10个，最多为100个。按【左右】键以10为基数递增或递减进行分组。

2.听读背

1）分组设置。

· 同随意背中的背诵设置，见如上介绍。



2）方式设置。

· “方式”设置指单词浏览时的显示方式。如“英中背诵”指先显示单词，发音结束后，根据单词延时时间显示出解释。

· 方式设置界面按【上下/左右】键进行选项；【确定】键确定；【退出】键退出。

3）发音设置。

· 朗读指对整个单词进行发音。拼读指对单词中的字母一个个发音。

· 发音设置界面按【上下】键进行朗读方式选项；【左右】键对朗读次数增减数值；【确定】键确定；【退出】键退出。



4）操作设置。

· 操作方式分自动或手动浏览单词。背诵次序：指单词浏览的顺序。背诵延时指设置自动浏览单词之间或单词与解释之间的间隔时间。

· 操作设置界面按【上下】键进行操作方式、背诵次序选项；【左右】键增减背诵延时数值；【确定】键确定；【退出】键退出。

着重说明

· 如果当前背诵设置中文件名未显示完，可按【左右】键查看。

· 艾宾浩斯/五维记忆/每日背中的背诵设置与“听读背”中背诵设置相同，可参照使用。

· 背诵测验中背诵设置只有“分组”、“发音”、“操作”3种，功能同“听读背”中介绍，可参照使用。

背诵测验

该功能分为四种测验方式，用户可以任意选择不同测验方式对单词进行测验。

进行背诵测验前请先选择教材。本模块默认为自动浏览方式，可进入“背诵设置”中进行手动/自动浏览等设置。

1.背诵测验

进入背诵测验。

·按【上下/左右】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项。

2.单词填空



单词填空。

·根据释义填写字母（软键盘输入），拼成完整单词。填写错误将提示正确答案再进入下一词背诵，填写正确后给出提示进入下一词背诵。

·点击〖⇦〗删字符；点击〖设置标识〗查看正确答案;点击〖⏎〗或按【确定】键显示答案后进入下一题；【退出】键退出。

3.听写练习

听写练习。

·根据单词发音填写单词。填写错误提示正确答案再进入下一词背诵，填写正确后给出提示进入下一词背诵。

·点击〖⇦〗删字符；点击〖设置标识〗查看正确答案;点击〖↵〗或按【确定】键显示答案进入下一题；【退出】键退出。

4.释义选择



释义选择。

·根据单词选择正确释义。选择错误提示正确答案再进入下一词背诵，选择正确后给出提示进入下一词背诵。

·直接点击字母项“A-D”或按【上下】键选择字母项；【左右】查看选项解释未显示完的内容；点击〖设置标识〗查看正确答案；按【确定】键显示答案后进入下一题；【退出】键退出。

5.单词测验

单词测验。

·根据解释检测用户对单词的熟悉程度。填写错误提示正确答案再进入下一词背诵，填写正确后给出提示进入下一词背诵。

·点击〖⇦〗删字符；点击〖设置标识〗显示正确答案;点击〖↵〗或按【确定】键查看答案后进入下一题；【退出】键退出。

随意背

“随意背”是自动浏览方式，设置时只能设置按课背或按组背。

进入随意背。

· 先对单词进行拼读，某一个字母发音结束后再显示该字母。最后一个字母发音和显示结束后，对整个单词进行发音，最后把音标和词义一起显示。

听读背



进入听读背。

· 词头和词义分开显示，显示方式有中英、英中、英文和中文。如英中即先显示词头，然后发音，发音结束后，根据单词延时时间，再显示出词义。

艾宾浩斯

对单词进行分时间段背诵，以达到多次强化的效果，首次使用该功能的用户请先阅读“背诵指南”介绍。

选择背诵教材后，在挑选难词功能中保存需着重学习的单词进行初记背诵，初记完成后到规定复习时间进入复习难词进行强化背诵；任务统计功能自动记录每组复习的学习进度；如果用户初记后不需要复习或者复习几次后不需要再继续复习均可进入删除记录功能进行删除所有初记及复习记录。

另注：如果用户选择的是自建词库中的课单元为背诵词库进行初记或复习（但未复习完）后，又在该词库中增删单词，则该组复习任务被清除。

1. 背诵指南

先进入背诵指南了解艾宾浩斯记忆方法。

· 背诵指南主要用于指导用户使用艾宾浩斯背诵的操作流程。点击四个小方框将分别提示该功能的操作方法及意义；点击屏幕下方的1-3问题，将分别对这些问题进行说明。

着重说明

· 如果初记任务未完成，重新选择教材并且所选教材与初记时的教材不同时初记任务将被清除。

2. 挑选难词

浏览单词并挑选单词进行保存。

· 背诵设置操作与听读背中的背诵设置相同，可参照使用。挑选难词功能中最多可保存100个单词。

· 单词浏览后点击〖插入〗或界面小图片即可将当前单词作为难词进行保存。

3. 初记难词

1) 背诵单词。

· 填写正确单词。填写错误提示正确答案，填写正确进入下一词初记。

· 点击〖⇦〗删字符；点击〖设置标识〗提示正确答案;点击〖↵〗或按【确定】键显示答案进入下一题；【退出】键退出。

2) 一组或一课背诵完提示重背错误单词。

· 填写正确单词，直至所有单词背诵正确，才能进入难词复习。

· 重背错误单词操作与上述“1) ”同，请参照使用。

3）所有单词背诵正确。

·单词全部背诵正确，出现下次复习时间。并自动返回艾宾浩斯的菜单界面。

4.复习难词

艾宾复习根据默认时间对同一组单词进行多次强化背诵。只有初记完成才可以进行复习操作，操作方法与初记相同。

艾宾浩斯曲线分为五个阶段：初记后1天→3天→6天→8天→9天。当有复习时，开机后会有提示。用户也可以进入任务统计，查看当前组的复习时间。

着重说明

·请用户及时按照任务统计中复习时间或复习后系统提示的下次复习时间进行复习，否则会失去复习机会，例如：第一次复习后提示6月4号进行第二次复习，到了该天未复习则只能到6月7号进行第三次复习，第二次复习时间已过不能复习。

·请用户按正常系统走动时间进行复习，不要轻意手动更改日期进行复习，否则可能会提示复习时间未到，而不能进行背诵，因为本功能严格按照艾宾浩斯复习时间进行设计背诵单词。

5.任务统计

该功能用于查看复习任务，最多可存储5组复习任务，每组复习5轮；并对每组即当前组下次复习时间状态及剩余复习次数进行查看。

进入任务统计。

·任务统计界面主要显示当前复习难词总数、当前任务组数。

·“○”表示某一组的某一轮还未复习，“√”表示某一组的某一轮已复习过。点击可查看某一组或某一轮的复习时间和复习状态。

·按【退出】键退出。

着重说明

·当艾宾浩斯中某一天有复习任务，开机后会有提醒；一天同时有2组或以上的复习任务，只提醒第1组。如果某一组的某一轮当天没有复习，在第二天不能再复习，该组的最后一轮只要复习完，就认为该组全部复习结束，该组将会从任务统计中删除。

6 删除记录

用于删除所有初记记录和复习记录，删除后，任务统计功能将无学习进度记录。

复习筛选

复习筛选主要是针对下载教材来进行筛选的，首先先选择一本教材，在选择教材模块可以将其选为教材进行背诵。

在复习筛选单词列表界面，可以对单词进行模糊查询，进入单词解释界面，点击〖发音标识〗可以对单词发音，〖设置标识〗可以将您认为难记的单词保存到“复习词库”中您自行选定的课程中，最多可保存100个到复习教材课单元中。

具体操作可参见“选择教材”中“4.复习词库”的2)—4)小节介绍。

每日背

每日背每天可以设置三次背诵时间（每次的背诵时间、背诵方式、是否启动用户可自行设置。），在该次背诵时间到时，系统会给出提醒，可以进入每日背去背诵，每次背诵时间到之后，可以在一个小时内进入每日背去背诵，两次的背诵时间间隔如果不超过一个小时，则只能进入第一次设置中去背诵。

1）选择“每日背”。

·若未启动每日背，选择模块时提示启动每日背。点击〖确定〗或按【确定】键启动每日背。

2）启动每日背。

·在每日背设置界面点击〖是〗或〖否〗启动或不启动每日背。

·根据屏幕下方的“每日背背诵方式”A-D提示选择背诵方式。

3）每日背时间设置。

·点击时间栏中的数值将弹出时间设置框，然后按【上下】键或直接点击选择小时/分钟选项；点击〖左右〗按钮或按【左右】键增减数值；按【确定】键确定。

五维记忆

五维记忆以科学的方法调用人的眼、耳、口、手、脑，从而充分开发人的记忆潜力，使英语学习更轻松。

本模块把单词浏览、单词填空、听写练习、释义选择和单词测验5种背诵方法连在一起对单词进行记忆。最后一种测验方式（单词测验）正确，才算该单词背诵正确。

1）进入五维记忆单词浏览。

·界面①中右边数字表示当前单词总数，左边数字表示当前为第一个。

·单词浏览界面，如为自动，对有发音的词条自动发音；如为手动，点击〖发音标识〗，读出单词；如在发音过程中按【退出】键将中断发音并返回上一层界面。

2）进入单词填空。

·根据记忆浏览的单词，对当前单词进行填空。

·点击〖⇦〗删字母；未答题时点击〖设置标识〗显示答案，将会继续在该种背诵方式下出题，直至答题或按【确定】键确定；答错，则显示正确答案再进入下一种背诵方式；答对，则进入下一种背诵方式。

3）进入听写练习。

· 根据记忆输入词条的正确拼写。

· 点击〖⇦〗删字母；未答题时点击〖设置标识〗显示答案，将会继续在该种背诵方式下出题，直至答题或按【确定】键确定；答错，则显示正确答案再进入下一种背诵方式；答对，则进入下一种背诵方式。



4）进入释义选择。

· 选择正确的释义。

· 选择数字项“A-D”；未答题时点击〖设置标识〗显示答案，将会继续在该种背诵方式下出题，直至答题或按【确定】键确定；答错，则显示正确答案再进入下一种背诵方式；答对，则进入下一种背诵方式。



6）进入单词测验。

· 根据显示的释义进行单词填空。

着重说明

· 背诵设置中如果操作方式设为手动时，则答题后需按【确定】键确认进入下一题；而操作方式设为自动时，则答题后不用确认，除非用户未答或未答完整，才需按【确定】键进入下一题。

电子图书

电子图书模块具有浏览图书、增加书签、最近浏览、设置手动/自动浏览等功能。

在浏览界面用户可转换当前字体显示，还可对浏览内容中的字、词或者单词进行反查。

1）进入电子图书。

· 在图书列表界面按【上下】键进行选项；【左右】键查看选项标题未显示完的内容；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。

2）图书浏览界面。

· 在图书浏览界面按【上下】键上下一行；【左右】键前后翻页；【退出】键退出。

3）增加书签。

·在图书浏览界面点击〖设置标识〗，在弹出的选项框中选择“增加书签”项进入。

·在新增书签界面，输入数值后点击〖退格〗删字符；按【确定】键确定；【退出】键退出。

·每本书最多可插入9个书签，当9个书签已满，再增加时会提示删除书签。



4）查看书签列表。

·在图书浏览界面点击〖设置标识〗，在弹出的选项框中选择“进入书签”项即可查看书签列表。

·在书签列表界面按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入；【退出】键退出。

5）进入浏览模式设置界面。

·在图书浏览界面点击〖设置标识〗，在弹出的选项框中选择“浏览设置”项进入。

·在浏览模式设置界面按【上下】键进行手动/自动选项；【左右】键设置自动浏览前后页的间隔时间（设置范围：0-72秒）；【确定】键确定；【退出】键退出。



6）删除书签。

·在图书浏览界面点击〖设置标识〗，在弹出的选项框中选择“进入书签”项即可查看书签列表。

·在书签列表界面选定书签名后点击〖设置标识〗，在弹出的选项框中选择“删除书签”项可删除书签。

7）最近浏览功能。

·退出当前浏览的图书，再进入时，会提示您是否回到上次浏览页？选择〖是〗则进入上次浏览的页面；选择〖否〗则进入该篇图书的第一页。

着重说明

·书签列表中的书签是用户自行创建的，表示对文本中看过的地方做上记号，方便下次继续浏览，因此用户在书签列表中删除书签，表示取消了该处的浏览记号。
·反查时，只能在当前屏内反选单词或字、词。
·如果浏览模式为自动查看模式，在浏览界面进行操作后（点击〖设置标识〗除外）自动浏览将转换为手动浏览模式，如需要自动查看，须重新设置。

词语辨析

本功能按中文首字母归类收录了各种中文含义相同英文单词不同的词条，并分别讲述这些英文单词的区别及使用方法。

在词语辨析浏览界面可转换当前字体显示，同时用户还可对浏览内容中的字、词或者单词进行反查。



1）进入词语辨析。

·按【上下/左右】键选择字母项；直接点击字母项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。

2）以“B”字母为例，进入列表界面。

·按【上下】键进行选项；【左右】键查看选项标题未显示完的内容；直接点击选项或按【确定】键进入；【退出】键退出。



3）查看选项内容。

·在浏览界面按【上下】键上下一行；【左右】键前后翻页；【退出】键退出。

精品阅读

在精品阅读模块中用户可浏览到唐诗100首、宋词100首、成语故事107篇及下载资料，下载资料用于收录从电脑中下载的电子资料(*.dat)。在浏览界面用户可对浏览内容中的字、词进行反查。

几个子模块的操作方式相同，用户可参照使用，以唐诗精选为例说明。

1）进入“精品阅读”界面。

·按【上下/左右】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。

2）选择“唐诗精选”进入按人名浏览。

·按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。



3）在按人名浏览列表界面，以选择诗人“李商隐”为例。

·按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。

4）进入“李商隐”诗作列表界面。

· 按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。



5）选择“登乐游原”浏览。

· 按【退出】键退出。

趣味英语

本功能收录了多种类型的趣味英语短文，让用户学习英语变得轻松有趣。步步高网站中为用户准备了更多此类资料供下载。

在浏览界面可转换当前字体显示，同时用户可对浏览内容中的单词或字、词进行反查。

1）进入趣味英语。

· 在列表界面按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入；【退出】键退出。

2）以“英语绕口令”为例进入列表界面。

· 按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入；【退出】键退出。

2.1）进入选项浏览界面。

· 按【左右】键前后一篇；【退出】键退出。

3）以选择“脑筋急转弯”为例。

· 按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。

3.1）进入选项浏览界面。

· 在浏览界面按【左右】键前后一题；【退出】键退出。

3.2）查看答案。

· 在浏览界面点击〖设置标识〗，在弹出的选项框中选择“答案”项即显示答案。按【左右】键查看前后一题的答案；【退出】键退出。

· 在答案浏览界面点击〖设置标识〗，在弹出的选项框中选择“问题”项即返回答题界面。



4）选择笑话集一为例，进入浏览界面。

· 按【左右】键前后一篇；【退出】键退出。

4.1）查看中文/英文显示。

·在英文/中文浏览界面点击〖设置标识〗，在弹出的选项框中选择“中文（英文）”项即显示为中文（英文）。



5）选择“英语寓言”为例，进入“寓言故事”列表界面。

·按【上下】键进行选项；【左右】键显示选项标题未显示完的内容；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。

·在列表浏览界面点击〖设置标识〗，在弹出的选项框中选择“中文”项即转换为中文显示。



5.1）进入选项查看注释。

·在浏览界面按【上下】键上下一行；【左右】键前后一篇；【退出】键退出。

·在英文界面点击〖设置标识〗，在弹出的选项框中选择“注释”项即注释英文单词的音标及释义。

·在注释界面点击〖设置标识〗，在弹出的选项框中选择“中文”项即返回中文浏览界面。



6）进入迷你故事。

·具体操作与“英语寓言”相同，请参照使用。

英语世界

在此功能收录的是《英语大世界》杂志中的内容，可以浏览英语诗、散文及文章，并具有中文翻译，转换当前字体显示及反查功能，以帮助用户提高英语阅读能力。后期还将不断扩充英语大世界的下载内容，请用户随时关注步步高公司网站的下载信息。

1）进入英语世界，以“英语大世界001”为例。

·按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。

·卷首诗：为杂志的开篇诗；卷首散文：为杂志的开篇散文；目录：根据杂志目录收录了各种文章。



2）浏览卷首诗。

·按【上下】键上下一行；【左右】前后翻页；【退出】键退出。



3）中/英文切换。

·在英文/中文浏览界面点击〖设置标识〗，在弹出的选项框中选择“中文（英文）”项即显示为中文（英文）。

谚语警句

收录多种中英文对照的谚语警句，按警句的首单词的首字母归类，方便用户查询。

在浏览界面可转换当前字体显示，同时用户可对浏览内容中的单词或字、词进行反查。



1）进入谚语警句。

· 按【上下/左右】键选择字母项；直接点击字母项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。

2）以选择字母“A”为例进入浏览。

· 按【左右】键前后词条；【退出】键退出。

作文概述

此功能对高考英语作文进行阐述，希望通过此篇概述让读者了解英语写作得分也需要掌握技巧。

在浏览界面可转换当前字体显示，同时用户可对浏览内容中的字、词进行反查。



进入作文概述。

·按【上下】键上下一行，【左右】键前后翻页；【退出】键退出。

写作步骤

本功能介绍了高考时英语考试的最佳步骤及时间安排，读者可以对此进行参考。操作方法与“作文概述”相同，请参照使用。

命题形式

该功能收录了英语高考作文的主要形式，并对各命题形式进行详细介绍，点击浏览内容中出现的[图片]字样可显示图片。操作方法与“作文概述”相同，请参照使用。

写作元素

此功能对英语作文的元素进行了详细的阐述，希望对读者有帮助。操作方法与“作文概述”相同，请参照使用。

万用模板

此功能介绍了大量有中文提示的模板，供读者学习、参考。操作方法与“作文概述”相同，请参照使用。

精选范文

本功能介绍了34道作文题目及54篇范文供读者练习、参考，希望这些模板及范文能让您从中受益，点击浏览内容中出现的[图片]字样可显示图片。操作方法与“作文概述”相同，请参照使用。

常用词汇

本功能介绍了英文写作中的常用词汇及词组，熟练的使用转折词及其他常用词汇能让您在写作时层次清晰、语言婉转流畅。操作方法与“作文概述”相同，请参照使用。

常用句型

本功能介绍了高考英文写作中的最常用也是最基本的句型，掌握这些基本句型也是高考作文得高分的好方法。操作方法与“作文概述”相同，请参照使用。

本模块分为汉译英、英译汉双向翻译及全文翻译功能。

由于本功能使用的是人工智能机器翻译技术，翻译结果仅供用户参考，步步高公司并不保证及负责翻译结果的完整性、准确性及适用性。

汉译英

本功能实现了对汉语进行翻译的功能，您可以在“汉译英”输入界面输入想要翻译的字词或句子，确认后将显示相应字词或句子的英文翻译。

1）进入汉译英输入界面。

·在输入界面，最大可输入256个汉字。输入字符后，点击〖⇦〗删字符；点击〖↵〗或按【确定】键确定。

·输入中文后点击〖设置标识〗，将提示是否清空当前输入内容。点击〖是〗或按【确定】键确定；【退出】键退出。



2）输入一段中文后查看翻译结果。

·按【上下】键上下一行；【退出】键退出。

英译汉

本功能实现了对输入英文单词、句子进行中文翻译的功能。操作方式同“汉译英”，可参照使用。

全文翻译

用户可预先将想要翻译的文档（.TXT）下载至本机中，然后找到文档并打开实现全文的汉译英、英译汉翻译。

以文档下载至电子图书模块为例。



1）进入全文翻译模块。

·点击〖打开〗或按【确定】键进入打开文件界面；【退出】键退出。



2）进入选择打开文件界面，以选择“全文翻译.txt”为例。

·选择文件所在路径为A:\系统\数据\电子图书，选择文件并使其文件名显示在选定文件显示框中并打开。

·按【上下】键进行选项；选定后点击〖打开〗或按【确定】键确定；【退出】键退出。



3）选择“汉译英”查看全文翻译结果。

·按【上下】键上下一行；【确定】键保存当前翻译结果；【退出】键退出。

4）查看保存的翻译结果。

·在打开文件界面，点击〖查看〗进入保存翻译结果的列表界面。

·在列表界面按【上下】键进行选项；点击〖删除〗删除选项；〖全删除〗全部删除；按【确定】键或点击〖浏览〗进入选项中查看；【退出】键退出。

本模块中内置了多本实用词典，并且部分英文单词具有发音功能；用户还可根据需要，从步步高网站中下载各类专业词典。可在版权词典中相互反查，陌生单词还可以保存到生词库进行着重学习。

朗文双解

完整收录《朗文双解》正版词典的全部内容，不仅具有丰富的中英文释义，还可查询相关属性资料，并且有单词发音，单词/字/词的无限反查及生词/回顾功能。

1.一般查询

1）进入朗文双解。

·在朗文双解界面，直接点击界面或按【确定】键进入单词查询界面；【退出】键退出。

·点击〖生词〗进入生词列表；〖回顾〗进入回顾列表。

2）以查询单词“make”为例。

·单词输入界面，点击〖⇐〗或按【左】键删除光标前字符；点击〖⏎〗或按【确定】键进入查看单词解释；【退出】键退出。

·按【下】键可关闭软键盘。点击〖输入法标识〗在弹出的选项框中选择输入法查询另一单词。



3）查看单词解释界面。

· 按【上下】键上下一行；【左右】键前后词条；【退出】键退出。

· 点击〖发音标识〗读出当前单词；〖输入法标识〗中选择输入法进行另一单词查询。

2.屏幕取词

在单词解释界面及例证/片语/同/反义解释等界面，对界面中的英文单词反显将出现信息显示框，显示该单词的音标、词性及常见解释等信息。



屏幕取词。以在单词“make[1]”解释界面为例。

· 在“make[1]”的解释界面点击“something”单词将其反显，将显示该单词的音标、词性及常见解释等信息。

· 按【退出】键退出屏幕取词。

相关属性包括复合、例证、片语、同义、反义。单词解释界面点击〖设置标识〗后在弹出的下拉选项框中，如果当前单词属性以黑体形式显示，则点击即可查询相关属性。另外还有3种属性：例句、句型、用法，需在解释界面将其反选，再点击反选进入查看。

1) 以单词“make¹”为例进入解释界面。

· 点击〖设置标识〗在弹出的选项框中进行相关属性选择，点击即可查看。

· 此单词可查看的相关属性有例证、片语。

3) 查看例证。

· 例证是说明主词条的特定用法。

4) 查看片语。

· 按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。

5）以“abandon”为例查看同义。

· 输入单词“abandon”后进入解释界面，点击〖设置标识〗在弹出的选项框中选择“同义”项进入。

· 同义列表界面按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【左右】键查看选项标题未显示完的内容；【退出】键退出。

6）查看反义。

· 按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【左右】键查看选项标题未显示完的内容；【退出】键退出。



7）查看“make[1]”解释1的例句。

· 将解释界面中出现的“[例]”反显，再点击反显进入例句。

8）查看“make[1]”解释2的句型。

· 将解释界面中出现的“[句型]”反显，再点击反显进入句型。



9）查看“ground[1]”解释12中的用法1。

·将解释界面中出现的“[用法]”反显，再点击反显进入用法。

4.模糊查询

当不确定单词的正确拼写时，可将不确定的字母用“？”或“*”代替，本机将列出所有符合条件的单词供选择（“？”代替一个字符，“*”代替0个或N个字符。为提高查询速度，“？”和“*”不能置于词首。）

5.单词/字/词的无限反查

在单词解释界面及例证/片语/同/反义解释等界面，均可对界面显示的单词、字、词进行反查。



1）浏览单词“make[1]”的解释。

·按【上下】键上下一行；【左右】键前后词条；【退出】键退出。

2）单词反查。在“make[1]”的解释界面以反查“something”单词为例。

· 将单词“something”反显，再点击该反显部分或按【确定】键确定，即可选择词典进入反查。



2.1）以选定词典“朗文双解”为例，进入查看反查单词的解释。

· 按【上下】键上下一行；【左右】键前后词条；【退出】键退出。

3）选择词组反查。以反查“制造”词组为例。

· 将词组“制造”反显，再点击该反显部分或按【确定】键确定，即可选择词典进行反查。

生词，用于收录用户在浏览词条解释时存储的词条，可保存100个；回顾，自动收录用户查询过的词条。

1）保存生词。

· 在单词解释界面，点击〖设置标识〗在弹出的选项框中选择“存储”项，将提示已将单词存入。



2）查看生词库。

· 在朗文双解界面，点击〖生词〗进入查看已保存的生词。在生词列表界面，按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。

· 点击〖设置标识〗在弹出的选项框中选择“删除”项，可将选定词条删除。



3）查看回顾。

· 在朗文双解界面点击〖回顾〗进入查看浏览过的词条，最多收录最近查询的100个单词，并按时间的后先顺序排列。

· 在回顾列表界面点击〖设置标识〗在弹出的选项框中选择“删除”项，可将选定词条删除。

朗文十万

此功能具有无限反查、单词发音、模糊查询、生词库/回顾功能、字体转换，操作方法与朗文双解相同，可参照使用。。

新英汉

此功能具有属性查询、无限反查、模糊查询、生词库/回顾功能、字体转换，操作方法与朗文双解相同，可参照使用。

现代汉语

完整收录《现代汉语词典》（汉英双语）版所有词条及其相关属性信息，为方便用户的查询及浏览，特将此词典拆分为现代汉语、现代汉英两个版本，查询方式相同，下面以“现代汉语”为例进行说明。

1.字、词的查询

1）进入现代汉语。

·在现代汉语界面，直接点击界面或按【确定】键进入字/词查询界面；点击〖生词〗进入生词列表；〖回顾〗进入回顾列表；【退出】键退出。

2）以查询汉字“好”为例。

· 查询界面，按【上下】键移动光标；点击〖⇦〗或按【左】键删除光标前字符；点击〖↵〗或按【确定】键进入查看汉字解释；【退出】键退出。



3）查看字或词解释。

· 按【上下】键上下一行；【左右】键上下一词条；【退出】键退出。

· 点击〖输入法标识〗打开软键盘，查询其它单词。

2.字/词/单词的无限反查

在字、词的解释界面，可将浏览内容中的字、词或单词反显，即可实现反查，操作方法与“朗文双解”中的反查相同，可参照使用。

3、生词库与回顾

现代汉语词典中具有的回顾与生词库功能，与朗文双解中的回顾与生词库操作相同，可参照使用。

成语词典

此功能中收录了成语供用户查询，不仅收录成语的英文翻译，还对成语进行中文解释，并注明各成语的出处。在词条解释浏览界面具有反查、保存单词到生词库、查询另一词的功能，并对最近查询的100条成语具有自动记录的回顾功能，操作方法与现代汉语词典中相应功能相同，可参照使用。

短语词典

此功能中收录了许多日常使用的短语供用户查询，在短语解释浏览界面具有反查、保存单词到生词库、查询另一短语的功能，并对最近查询的100条短语具有自动记录的回顾功能，操作方法与朗文双解中相应功能相同，可参照使用。

新词新义

随着社会的进步、语言的发展及网络的广泛运用，出现了各种各样的新词。本功能收录的就是《现代汉语》词典中的新词新义部分，具有生词库/回顾、反查、字体转换功能。具体操作与现代汉语词典中的相应功能操作相同，可参照使用。

古汉语

此功能用于查询古代汉字或词的相应中文解释并注明出处，用户可对解释界面的字或词进行反查操作，也可将字/词保存到生词库中进行着重学习。具体操作与现代汉语词典中的相应功能操作相同，可参照使用。

现代汉英

此功能用于查询汉字或词相应的英文解释，用户可以对解释界面的单词或字进行反查操作或转换当前字体显示，也可以将字/词保存到生词库进行着重学习。

搜索引擎

此功能用于在本机中的所有词典中搜索相符合内容。输入英文查找英文单词，输入中文查找中文汉字，并显示搜索结果。

1）进入搜索引擎。

·在搜索引擎界面，直接点击界面或按【确定】键进入；【退出】键退出。

2）以搜索单词“make”为例。

·在输入字符后点击〖⇦〗或按【左】键删除光标前字符；点击〖↵〗或按【确定】键进入搜索结果界面；【退出】键退出。



3）查看搜索结果。

·在搜索结果界面，按【上下】键进行选项；【左右】键查看选项标题未显示完的内容；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。



4）查看中文搜索结果。

·在搜索结果界面，按【上下】键进行选项；【左右】键查看选项标题未显示完的内容；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。

下载词典

本功能收录所有下载词典，用户可根据需要选择词典查询。

1）进入下载词典。

· 按【上下】键进行选项，选中某本下载词典后界面下半部分显示当前词典属性；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。

2）以进入“成考词典”为例。

· 输入字符后点击〖⇐〗或按【左】键删除光标前字符；点击〖↵〗或按【确定】键进入解释界面；【退出】键退出。

3）查看解释。

· 按【左右】键前后词条；【退出】键退出。

· 在下载词典解释界面点击〖输入法标识〗，在弹出的选项框中选择输入法，可查询另一单词。〖设置标识〗仅可进行字体切换。

英语百科

英语百科收录了朗文双解中的十种附录内容，包括构词法、不规则动词、地名表、数字及符号、化学元素表等。

在浏览界面可将浏览内容中的字、词、单词进行反查。



1）进入英语百科。

· 按【上下】键进行选项，直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。

2）查看构词法。

· 详细介绍了各种特色词头、词尾构词法，用户可输入词头或词尾进行查找。

· 输入字符后点击〖⇐〗或按【左】键删除光标前字符；点击〖↵〗或按【确定】键进入查看；【退出】键退出。



2. 1）以查看词头构词法“a^{-1}”为例。

· 按【左右】键前后词条；【退出】键退出。

3）查看不规则动词。

· 收集了不规则动词的过去式及过去分词用户可根据需要查询。

· 按【左右】键前后词条；【退出】键退出。

4）查看地名表。

· 收录了多个国家的国名或地区名，并注有英美双种音标。

· 按【左右】键前后词条；【退出】键退出。



5）查看数字及符号。

· 介绍了数字、数学符号、日期、时间、分数、小数的英文表示法。

· 在列表界面按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。



5.1）以查看“时间”为例。

· 按【上下】键上下一行；【左右】键前后翻页；【退出】键退出。

6）查看化学元素表。

· 收集了各种化学元素的英文全称,用户可输入其简写查找全称。

· 按【左右】键前后词条；【退出】键退出。



7）进入度量衡单位，以查看“长度单位”为例。

· 收录了各种度量衡的换算比例，用户可按类查找。

· 按【上下】键上下一行；【左右】键前后翻页；【退出】键退出。



8）进入标点符号，以查看“逗号”为例。

· 介绍了英文中各种标点符号的表示及用法并举例。

· 按【上下】键上下一行；【左右】键前后翻页；【退出】键退出。



9）进入语法代号表，以查看“[C]”为例。

· 按【上下】键上下一行；【左右】键前后翻页；【退出】键退出。

10）进入缩略语，以查看“adj”为例。

· 查看英文中各种缩略语的全拼及中文解释。

· 按【退出】键退出。



11）进入英美人名表，以查看女子名“Alice”为例。

· 收录了多种英美男女人名，用户可直接输入人名查找其涵义。

· 按【左右】键浏览前后人名；【退出】键退出。

该模块为用户提供了五门课程的试题及要点，分别是：黄冈语文、黄冈数学、黄冈英语、黄冈物理、黄冈化学。所有试题及要点均由黄冈中学执教名师定期编制更新，因此用户可定期从步步高网站下载，课程试题文件格式为：*.sub，课程要点文件为：*.poi。

由于各课程的试题及要点操作基本相同，下面以介绍黄冈语文试题、语文要点为例说明：

语文试题



① ②

1）以初二语文试题为例：

· 界面①中左边数字表示当前答题数，中间数字表示可作答题数，右边数字表示总题数。②中为答题时间。

· 按【上下】键上下一行；【左右】键前后一题；选择字母“A-D”答题；点击〖重选〗取消已经选择的答案重新选择；答题后点击〖交卷〗或按【退出】键交卷。



2）交卷后进入成绩统计表。

· 按【上下】或【确定】键前后翻页；【退出】键返回文件列表界面。

· 点击界面中题目序号进入试题题解。



3）查看题解。

· 题解界面显示正确答案。

· 按【上下】键上下一行；【左右】键前后一题；【确定】键翻下一页；【退出】键返回答案成绩统计界面。



4）进入解析界面。

· 在题解界面点击〖解析〗进入解析界面。

· 在解析界面按【上下】键上下一行；【左右】键前后一题；【确定】键翻下一页【退出】键退出。

课程类

语文要点

用户可下载各学科、各期知识要点作为参考，进行学习。



以初二语文要点为例：

· 按【上下】键上下一行；【左右】键前后翻页；【确定】键翻下一页；【退出】键退出。

在步步高网站中，为用户准备了多种关于语法学习的资料，并且将不断更新，下面介绍几种功能的操作方法：

动词变化

本功能收录了具有过去式和过去分词的大部分常用动词，并按动词的首字母进行归类，方便用户查询。



1）进入“动词变化”。

· 按【上下/左右】键选择字母项；直接点击字母项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。



2）以查看字母“A”为例。

· 界面中“1/3”表示以“A”为首的具有过去式和过去分词的单词有3个，当前为第1个。

· 按【左右】键上下词条；【确定】键下一词条；【退出】键退出。

初中语法

对初中所有语法进行汇总，分类说明其含义及用法，并出题，方便用户练习，以达到灵活运用的目的。

1）进入初中语法。

·按【上下】键进行选项；【左右】键查看选项标题未显示完的内容；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。



2）进入冠词练习。

·首先介绍冠词的用法，再出题。共39题，用户的练习时间为90分钟。

·按【上下】键上下一行；【左右】键前后一题；【确定】键翻下一题；【退出】键退出。

3）开始做题。

·选择字母“A-D”答题；点击〖重选〗取消已经选择的答案重新选择；答题后点击〖交卷〗或按【退出】键交卷。



4）结束做题交卷。

· 当所有题已答或者中途结束练习，点击〖交卷〗或按【退出】键提示是否交卷，选择〖是〗交卷进入成绩统计表，选择〖否〗继续答题。

5）显示成绩统计表。

· 对所答的题进行评分，如果题未答完交卷，未答的题按0分计算。

· 按【上下】或【确定】键前后翻页；【退出】键退出。

· 点击界面题号进入题解。



6）查看题解。

· 题解界面显示冠词的用法及正确答案。

· 按【上下】键上下一行；【左右】键前后一题；【确定】键翻下一题；【退出】键退出。



7）进入解析界面。

· 在题解界面点击〖解析〗进入解析界面。

· 按【上下】键上下一行；【左右】键前后翻页；【退出】键退出。

高中语法

对高中所有语法进行汇总，分类说明其含义及用法（初中语法中介绍过的分类含义及用法，在高中语法中不再重复），并出题，方便用户练习，以达到灵活运用的目的。操作方法与“初中语法”相同，请参照使用。

魔法英语

魔法英语分为两部分介绍，一部分为词法，另一部分为句法，均分别归类说明。

1）进入魔法英语。

· 直接点击界面或按【确定】键进入魔法英语列表。点击〖前言〗查看相关信息；【退出】键退出。



2）以进入“第一部分 词法”为例。

· 词法中收录了14种词的用法及说明。

· 在词法列表界面按【上下】键进行选项；【左右】键查看选项标题未显示完的内容；直接点击选项或按【确定】键确认；【退出】键退出。



2. 1）进入“第一章 词类”查看“词类概述”介绍。

· 按【上下】键上下一行；【左右】键前后翻页；【退出】键退出。



2.2）再选择“第二章 名词”。

· 按【上下】键进行选项；【左右】键查看选项标题未显示完的内容；直接点击选项或按【确定】键确认；【退出】键退出。



2.2.1）以查看“一、名词概述”为例。

· 详细分类介绍了名词的用法并出题练习。

· 按【上下】键上下一行；【左右】键前后翻页；【退出】键退出。



2.2.2）进入“即学即练”。

· 浏览完名词用法及说明后，用户可进入“即学即练”选项，对所学的名词进行练习。用户可在纸上记下选择的答案，再查看尾页的正确答案。

· 在答题界面按【上下】键上下一行；【左右】键前后翻页；【退出】键退出。

3）选择“第二部分 句法”。

· 按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键确认；【退出】键退出。



3.1）以进入“第一章 句子”为例。

· 在列表界面按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。



3.1.1）查看“一、句子成分”介绍。

· 按【上下】键上下一行；【左右】键前后翻页；【退出】键退出。



3.1.2）进入“即学即练”。

· 浏览完句子用法及说明后，用户可进入“即学即练”选项，对所学的句子进行练习。用户可在纸上记下选择的答案，再查看尾页的正确答案。

· 按【上下】键上下一行；【左右】键前后翻页；【退出】键退出。

语法学习

在本功能中，用户可查阅到各种中/英双文进行描述的英语语法知识，并对各类语法进行举例、分析，此功能是用户学习英语语法的“教科书”。具体操作可查看在线帮助。

语法练习



1）进入语法练习。

· 按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。



2）冠词练习。

· 界面①中左边数字表示当前题数，右边数字表示总题数；根据句意点击界面下方“1-3”数字按钮；选择正确，出现提示后自动进入下一题，选择错误，出现提示后，显示正确答案再进入下一题；

· 按【左右】键前后一题；【确定】键翻下一题；【退出】键退出。

3）动词练习。

· 按【左右】键前后一题；【确定】键翻下一题；【退出】键退出。



4）情态动词练习。

·根据句意点击“1-2”数字项选择情态动词。选择正确，出现提示后自动进入下一题，选择错误，出现提示后，显示正确答案再进入下一题。

·按【左右】键前后一题；【确定】键翻下一题；【退出】键退出。

5）进入片语。

·按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。



5.1）片语练习。

·根据句意点击“1-3”数字项选择片语。选择正确，出现提示后自动进入下一题，选择错误，出现提示后，显示正确答案再进入下一题。

·按【左右】键前后一题；【确定】键翻下一题；【退出】键退出。

6）介词练习。

·根据句意点击“1-3”数字项选择介词。选择正确，出现提示后自动进入下一题，选择错误，出现提示后，显示正确答案再进入下一题。

·按【左右】键前后一题；【确定】键翻下一题；【退出】键退出。



7）句子的连接词练习。

·根据句意点击“1-3”数字项选择连接词。选择正确，出现提示后自动进入下一题，选择错误，出现提示后，显示正确答案再进入下一题。

·按【左右】键前后一题；【确定】键翻下一题；【退出】键退出。

本模块提供了高音质的MP3播放功能及各类有趣、益智、好玩的游戏。

MP3

用户可通过USB连线将电脑中的音频文件下载到本机中（本机支持格式文件有.mp3/.wav/.wma/.mid/.blm），便能欣赏到您精心选择的音乐，同时支持歌词同步显示功能（.lrc）。

1.界面介绍



1.显示当前选定歌曲名。
2.显示当前曲目已播放时间。
3.播放进度条。
4.功能按键：依次为上一曲、播放/暂停、停止、下一曲。
5.播放列表/歌词显示区。
6.菜单栏：可执行添加/删除歌曲，设置播放效果/模式等操作。
7.滚动条：拖动滚动条查看一屏未显示完的内容。
8.显示歌词。
9.显示当前歌曲播放总时间。
10.音量调节滚动条。

1）进入播放器界面。

·进入播放器界面，若无音频文件将提示无添加歌曲，需点击〖文件〗在选项框中选择“添加歌曲”项进入打开文件界面打开文件。

2）打开文件。

·在打开文件界面，选择放置文件的路径。

·选定文件后点击〖打开〗即打开文件；多选则是选定文件后点击〖多选〗，再点击另一文件名可选定多个文件；按【退出】键退出。

2.1）查找文件并打开。

·在打开文件名界面点击文件名显示框进入输入文件名界面。

·在输入文件名界面，输入字符后点击〖⇦〗删字符；点击〖⏎〗或按【确定】键将查找到的文件显示在文件名显示框中；【退出】键退出。

3）播放列表界面。

· 按【上下】键进行选项；【左右】键查看选项标题未显示完的内容；【退出】键退出。

· 退出MP3模块后，系统将默认当前清单路径，在下次进入时自动导入至播放列表中。

4）歌曲播放。

· 播放列表界面双击选项或点击〖▶〗或按【确定】键播放。

3.删除歌曲

删除歌曲。

· 在播放列表界面，选定歌曲后点击〖文件〗在选项框中选择“ 删除歌曲 ”项即可删除选定歌曲。

1）保存清单。

·在播放列表界面，选定歌曲后点击〖文件〗在选项框中选择“保存清单”项进入保存清单界面。



2）保存清单界面。

·在保存清单界面，可选择系统自动生成的清单文件或重新选定路径输入文件名点击〖保存〗进行文件保存。

·点击文件显示框可进入输入文件名界面。

3）导入清单。

·在播放列表界面，点击〖文件〗在选项框中选择“导入清单”项进入打开文件界面选择保存清单打开。

1）查看清单。

·在播放列表界面，点击〖编辑〗在选项框中选择“查看清单”项进入打开文件界面。

·在打开文件界面选择清单文件，点击〖打开〗即可查看清单。

2）编辑清单。

·在播放列表界面，点击〖编辑〗在选项框中选择“编辑清单”项打开清单文件。

·在编辑清单界面，选项前打“√”表示选定当前文件，按【确定】键将编辑结果保存。

3）编辑播放列表。

·在播放列表界面，选定歌曲后点击〖编辑〗在选项框中选择“编辑播放列表”项即可进入播放列表编辑。

1）播放效果。

·按【上下/左右】键进行选项；点击〖确定〗或按【确定】键确定；【退出】键退出。

2）播放模式。

·按【上下/左右】键进行选项；点击〖确定〗或按【确定】键确定；【退出】键退出。

·随机播放，即随机播放歌曲并循环播放。

·10秒浏览，即开始顺序播放每首歌曲的10秒内容，播放到最后一首歌曲时将播放整首歌曲，播放完后停止播放并且播放模式转为顺序播放模式。

影音播放

用户可将影音文件经过“影音转换”软件简单转换后，在此播放器上进行播放，本机支持.avi/.wmv/.mpg等多种格式文件的转换。

具体转换操作可参见PC套件中的“影音转换软件”介绍。

用下载软件下载影音文件后，可在“影音播放”模块的[影音播放]文件夹中找到，直接选定文件或按【确定】键即可播放，播放完后自动返回播放界面。

点击〖纵向〗或〖横向〗切换纵向或横向显示模式。

在播放状态下，按【确定】键暂停，再按此键则恢复播放；按【上】键显示或隐藏时间；【下】键显示或隐藏字幕；【左右】键增减音量。【确定】键＋【上下】键增减亮度；【确定】键＋【左右】键增减对比度；【确定】键＋【退出】键开/关背关；【退出】键退出。

同步录音

该功能用于录制声音文件并可播放录制的声音文件，您可以将重要资料以声音的形式进行备忘记录。

若需要进行长时间录音，请先查看电池电量是否充足，存储空间是否足够。如果存储空间不足，则录音过程中将自动停止。

1.录　音

1）开始录音。

·点击〖●〗或打开〖文件〗选择“新建”项开始录音，用户可通过麦克风录入声音。

2）保存录音。

·按〖■〗停止录音并提示保存录音；【确定】键确定。

着重说明

·录音时间小于5秒或者内存小于32KB时不能录音。
·录音时已进行的自动关机和自动待机设置无效。
·录音文件以“rec00001、rec00002……”顺序录制，生成.wav文件，并自动保存到文件夹“同步录音”中。

1）录音播放。

·点击〖▶〗开始播放已录制好的录音文件；点击〖◀◀〗或〖▶▶〗执行快退或快进；〖⏸〗暂停；〖●〗录音。

2）打开录音文件。

·在录音界面，点击〖文件〗选择“打开”项进入打开文件界面。

·在打开文件界面选择保存好的录音文件并点击〖打开〗即打开录音文件。

五子棋

五子棋是起源于中国古代的传统黑白棋种之一。五子棋不仅能增强思维能力，提高智力，而且富含哲理，有助于修身养性。

游戏开始前，可先设置“游戏选项”，也可使用默认选项。开始游戏后，玩家在任意位置下棋，任一方的五颗棋子先在横或竖或斜方向连成一条直线，这一方就是赢家。

游戏规则：按【上下/左右】键选择下棋的位置；【确定】键下棋子；点击〖帮助〗进入帮助界面；按【退出】键退出游戏。

海盗船

游戏时，光标只能在己方船邻近的8个方格和己方船所处的方格上移动，所以决定了船每次只能走一格。当光标放在船所在的方格按【确定】键，则表示船放弃移动，并向船的两侧各放一枚炮弹(无法表现)，炮弹的射程为船两侧的三个方格，如果在射程内有敌船的话，敌船死亡。

地图上会随机出现岛屿，如果敌船撞上的话，敌人死亡。当敌人死亡以后，死亡的地方会出现一个骷髅标志，表示沉船，作用和岛屿一样。

每摧毁一艘敌船得到30分，当得分每到1000分时，奖励生命一次。敌人不会向玩家开炮,但是会不顾一切的来撞玩家的船只，如果被敌船撞上的话，同归于尽。在地图的四个角上面，分别有四个漩涡，进入漩涡后船只将会显示在地图的随机位置处。

当船向斜上方向走的时候，船体的方向也会改变的，例如船向左上方行走的时候，船头也随之朝向左，开炮的方向是向船的两侧，此时船开炮的方向是向左下方和右上方。同理，船往右下走的时候船头朝向右下，开炮的方向则是左下和右上的。

游戏规则：按【上下/左右】键控制光标上下左右移动；【确定】键进入游戏和控制船移动；点击〖帮助说明〗查看帮助文档；按【退出】键退出游戏。

连连看

连连看是在一堆图案中寻找相同图案进行配对并将之清除的单人游戏。本游戏采用倒记时方式，在规定的时间内，将相同图案进行连线，同时要避开其它图案，否则重新选择图案。

游戏规则：按【上下/左右】键控制光标上下左右移动；【确定】键选中图案；点击〖帮助说明〗进入帮助界面；按【退出】键退出游戏。

贪食蛇

玩家通过按【上下/左右】键控制贪食蛇前进方向，游戏中有2种食物可供选择：一种可以增加一节身长，且分数加10；另一种可以减少一节身长，且分数加30。

游戏有“闯关”和“挑战”两种模式，“闯关”共有3关，进入下一关后障碍物会增多，游戏速度会加快；“挑战”不计关数，直到蛇死亡。

蛇碰到障碍物、墙和自身以及蛇身长小于2（可从界面“身长”数值中看到）都会死亡。在闯关模式中，蛇死亡时，分数和身长都会清零。

游戏规则：按【确定】键进入、暂停/恢复游戏；【上下/左右】键控制贪食蛇前进方向；点击〖帮助〗进入帮助界面；按【退出】键退出游戏。

雷霆战机

“雷霆战机”是一款飞机射击类游戏，惊险与挑战同在。

开始游戏后，游戏者控制战机与敌方作战，不仅要歼灭敌方战机以获取得分，还要躲避炸弹及自杀式飞机的袭击。

游戏分数每增加10000分，会相应增加玩家“生命”一次，本游戏共设12关，每关都有一个boss，有时出现boss时也可能会同时出现其它敌人。游戏中还有许多道具可以接以增强战机的战斗力，可要好好利用哦！

游戏规则：按【上下/左右】键控制飞机移动；【确定】键发射子弹；【退出】键放炸弹或激光波；点击屏幕左上方图标则暂停或启动游戏；点击屏幕右上方图标则退出该游戏。

三国霸业

“三国霸业”是一款融合了角色扮演与即时战略游戏特点的游戏。玩家可以选择扮演刘备、曹操或是孙权等角色，经过战斗来提升角色等级和势力地位，同时也要指挥部队进行战争宏观调控。

在本款游戏中，玩家按【上下】键选择“新君登陆”项后按【确定】键进入不同历史时期的选择。选定历史时期后按【确定】键进入，在界面的左边是角色列表，用户按【上下】键选择自己所扮演的角色确定后开始游戏。右边的地图上闪烁的小方块代表选定角色所占据的城池。

在“三国霸业”选项界面，选择“重返沙场”项后确定进入读取文档界面。“空”表示没有存档，如果有存档则显示角色名，后面的数字表示存档时游戏时所处的年代。

游戏规则：在“三国霸业”界面按【上下/左右】键选项；选择“新君登陆”项后按【确定】键进入游戏；选择〖卸甲归田〗项后按【确定】键则退出该游戏。

在工具类模块中主要有“系统设置、用户管理、格式化、资源管理、课程表、名片、时间、计算、记事本”等各模块，用户可点选进入进行功能操作。

系统设置

用户可对系统的各项功能进行设置，以达到需要使用状态的最佳效果。

背光设置

设置无操作时自动关闭背光的时间（设置范围在“1--120分钟及系统永久背光”之间调整）。

屏幕亮度

设置屏幕亮度时，不要将屏幕调得太亮（背景无黑点即可），以免损坏显示屏（设置范围在“0--59”之间调整）。

屏幕校准

当触摸笔点击屏幕内容或标识不准时，进入此功能后根据屏幕提示，点击圆圈中心部位即可重新校准屏幕。

文章浏览

设置查看文章的浏览模式，分为手动查看、自动翻页。手动查看：浏览时人为手动翻页。自动翻页：根据设置的延时时间即间隔时间，自动向下翻页（设置范围在“1-72秒”之间调整）。

· 直接拖动滚动条或按【左右】键可选择手动查看或自动翻页；【确定】键确定；【退出】键退出。

音量设置

设置单词发音（设置范围在“0-100”之间调整，“0”为关闭）和音乐的音量大小（设置范围在“0-100”之间调整）。

· 按【上下】键选择单词发音或音乐音量；左右拖动滚动条进行设置；【确定】键确定；【退出】键退出。

自动关机

为了有效延长电池的使用寿命，用户可根据需要自行设置无操作时自动关机的时间（设置范围在“1-72分钟”之间调整）。

· 直接拖动滚动条或按【左右】键进行设置；【确定】键确定；【退出】键退出。
· 当自动关机时间到，会出现提示，此时用户按任意键即可取消自动关机，继续进行操作；当关机时间到，而本机正在发音，则会执行完发音功能才关机。

自动待机

本机除了可设置自动关机外，用户还可根据需要自行设置无操作时自动待机的时间（设置范围在“1-30分钟”之间调整）。

· 左右拖动滚动条进行设置；【确定】键确定；【退出】键退出。
· 当自动待机时间到，会出现提示，此时用户按任意键即可取消自动待机，继续进行操作；当待机时间到，而本机正在发音，则会执行完发音功能才待机。

按键声音

设置按键或点击界面时按键是否有声。按【上下/左右】键或直接点击〖开〗/〖关〗选择按键声音开/关；【确定】键确定；【退出】键退出。

手写识别

设置手写识别的延时时间（设置范围在“0.2-1秒”之间调整）。直接拖动滚动条或按【左右】键进行设置；【确定】键确定；【退出】键退出。

开机提醒

设置开机时是否有提醒。按【上下/左右】键或直接点击〖开〗/〖关〗选择开/关；【确定】键确定；【退出】键退出。

介绍本机的产品信息及一些功能的简单介绍。

用户管理

此模块分普通模式和高级模式。

普通模式指用户登录不以帐户方式登录，在该模式下，用户拥有所有权限。

高级模式是用户以帐户方式登录并可进行密码设置。在此模式下分新建用户、更改密码、删除用户、普通模式。具体介绍可参见在线帮助。

高级模式下----

· 新建用户：在管理员用户登录模式下，才能新建，新建的用户都是普通用户。

· 更改密码：在验证了用户身份后，修改该用户密码。

· 删除用户：管理员用户能够删除其它普通用户，非管理员用户只能删除自己。

· 普通模式：只有管理员可切换到普通模式，无需登录。普通用户的权限受限制，不能操作USB功能、格式化、游戏、资源管理器。

USB

将USB连线连接至电脑上的USB接口，（关于电脑USB接口的位置，参阅电脑说明书。）另一端连接至本机的USB通讯串口上。确保两端连接好后，点击本机开始菜单中“USB”快捷图标或进入“工具”类选择“USB”项进入连接。

电脑识别后，即可进行电脑与本机的操作，要断开USB连线，请双击电脑任务栏中的“ ”图标，并遵照屏幕说明进行退出操作后，再断开本机的USB连线。

格式化

该功能用于对本机进行格式化，一般是机器不能正常使用的情况下才会进行格式化。格式化后数据将全部丢失（除系统中的StartConfig.inf启动文件外），必须重新安装系统安装软件才可以正常使用。在格式化过程中，请勿断电或复位，以免损坏机器，如果不幸出现了这样的事故，本机会在重新启动时自动检测并修复；如因其他因素未能修复，请及时送本地区的售后服务中心。

资源管理

该功能类似于Windows中的资源管理器，通过资源管理，用户可浏览、管理本机中的所有文件资源。

1.界面介绍

1.显示当前路径。

2.文件列表：列出当前目录下的文件和文件夹。位于“[]”之中的是目录或文件夹名，选定并确认进入；没有“[]”的是当前目录或文件夹中的文件。

3.功能按钮：复制/粘贴/删除/属性/改名。

3.1复制。不支持对文件夹进行复制。选定文件后点击此按钮执行复制功能，然后选择目标路径进行粘贴。

3.2粘贴。按此键将复制的文件粘贴到指定目标路径。

3.3删除:选择文件或文件夹进行删除；为了保证系统文件安全，系统文件夹及其子文件夹不支持删除、粘贴和改名操作。

3.4属性。选择文件或文件夹查看其属性。

3.5改名。可对文件进行改名，新文件名最长可输入90个字符或45个汉字。不支持对文件夹进行改名。

进入资源管理。

·点击“..”返回上层界面；选择目录文件并确认进入下层目录。

着重说明

1 .[系统]：系统目录下存放了所有功能目录及数据目录。
1.1[配置]：该目录下存放程序自动生成的文件。
1.2[数据]：该目录下存储了所有词典类数据及系统数据，是本公司自行制作的文件。
1.2.1[双向翻译]：用于存放翻译时所调用的数据文件。
1.2.2[学习数据]：该目录下存放了语法类、阅读类、作文类相应功能中的数据文件。
1.2.3[下载词典]：该目录用于存放下载的专业词典。
1.2.4[听力测试]：该目录存放的是听力测试功能中的数据。
1.2.5[三步互动]：该目录下存放BLM格式的数据文件，也可将MP3文件下载于该目录下。
1.2.6[黄冈宝典]：该目录下存放了所有下载的课程类黄冈试题和要点数据。
1.2.7[国际音标]：用于存放国际音标中的数据文件。
1.2.8[电子图书]：该目录下存放了所有下载的电子图书文件及书签文件。
1.2.9[背诵词库]：该目录下存放背诵教材文件。
1.2.10其他数据。
1.3[程序]：程序目录下存放了本机中所有的执行文件（.exe）即功能文件。
2.[歌曲]：该目录下存放的是MP3文件及其歌词文件(.lrc)。
3.[同步录音]：该目录存放的是新增的录音文件，可在资源管理中删除。
4.[用户文档]：该目录存放的是新增的记事、名片、课程，可在资源管理中删除。
5.[影音播放]：该目录下存放影音文件。

课程表

该功能用于记录每学期一星期的课程安排。



1）进入课程表。

·点击课程表界面中的方格进入“选择课程”界面即可进行课程编辑。按【退出】键退出。

2）选择课程。

·按【上下/左右】键或直接点击进行选项；选项后点击〖选定〗或按【确定】键确定；点击〖退回〗或按【退出】键退出。

3）查看课程。

·按【退出】键退出。

名 片

名片包括姓名(可输入20个字符)、手机、公司、电话、传真、备注（可输入300个字符）等多项栏位，最多可输入200张名片记录，并分为5种类型（商务类、同学类、好友类、同事类、亲戚类）进行保存。



1）新增名片。

·进入名片模块后点击〖新增〗进入新增界面。

2）选定栏位进行编辑。

·在新增界面按【上下】键选择各栏位进行编辑（姓名栏不能为空）；【确定】键进入选项。

·在编辑界面点击〖⇦〗删字符；点击〖↵〗或按【确定】键返回新增界面。

3）保存名片。

·在新增界面点击〖退出〗或按【退出】键退出提示是否保存名片；按【确定】键将名片保存到选定的名片类别中。

4）名片目录。

·在名片目录界面，按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键浏览名片；按【退出】键退出。

·点击〖新增〗新增名片；〖修改〗修改当前选定名片；〖删除〗删除名片；〖查找〗按姓氏查找名片；〖退出〗退出。

5）名片浏览。

·在名片目录界面，按【确定】键浏览名片。

6）修改名片。

·在名片目录或名片浏览界面，点击〖修改〗进入修改界面。

7）删除名片。

·在名片目录或名片浏览界面，点击〖删除〗提示是否删除名片；【确定】键确定删除。

8）查找名片。

·在名片目录界面，点击〖查找〗进入按姓氏查找名片。点击〖↵〗或按【确定】键确定查找；【退出】键退出。

时　间

时间模块包括万年历、闹钟、秒表。

1.万年历

用户可在此功能中查询1901—2049年之间的年月日、农历、星座、属相、星期。亦可进入“时间设置”中设置12/24时制显示。

标题栏循环显示“万年历”和“**时间（如北京时间）”。

进入万年历。

·点击属相上方的时间数值可进入“时间设置”界面进行当前系统时间设置。点击属相下方的〖左右〗按钮可查看其相应的农历。

·按【退出】键退出。

本功能最多设置五组闹钟，用户可按需要设置一次还是每日重复响铃。

当闹钟时间到则会响铃提示，执行任意操作将停止闹铃。如为关机状态，到时则会自动开机提示；无操作的情况下到自动关机时间将会自动关机；但在很多情况下闹铃时间到时会推迟提醒，如果推迟到1分钟后，将会取消提醒。如：⑴打开文件或翻译过程中；⑵有系统提示框出现时；⑶连接USB时；⑷有低电提示时。⑸当艾宾浩斯或每日背与其设置时间相同时，按优先次序只提醒一个，其他取消。每日背1→……每日背3→闹钟1→……闹钟5→艾宾浩斯开机提醒。

1）设置闹钟组别。

·先设置闹钟组别，如选择“第一组”进入闹钟设置，只有将闹钟设定为“开启”此闹钟才有效。

2）设置日期/时间。

·进入设置界面点击"日期"或“时间”中的数值将弹出数字软键盘可输入数值按【上下】键增减数值。

·按【确定】键保存设置；【退出】键退出。

3）设置闹钟类型。

·闹钟类型可以设定为只提醒一次或者每日重复提醒，点击“闹钟类型”选择框在“一次”、“每日重复”之间切换。

·按【确定】键保存设置；【退出】键退出。

4）设置提醒音乐。

·点击“提醒音乐”选择框进入音乐选择界面，点击音乐名即进行预听（没有更改设置情况下会取消），按任意键中断预听。

5）编辑闹钟内容。

·点击“闹钟内容”框进入闹钟内容的编辑界面（最多可输入12个字符）。

·在闹钟内容编辑界面点击〖⇦〗删除字符；点击〖↵〗或按【确定】键返回“闹钟设置”界面。

6）设置第二组闹钟。

·其它组别闹钟设置可参见“第一组”闹钟设置介绍。

秒表设有两组按钮，第一组为“启动”、“暂停”、“继续”；第二组为“查看”、“取消”、“记录”、“清零”。在一个时间内每组只能显示一个，如按“启动”后会变成“暂停”。

秒表运行一次最多可记录8组时间，退出该模块后将不能保存秒表记录。



1）进入秒表。

·〖启动〗开始启动秒表；〖暂停〗暂停秒表；〖继续〗继续启动秒表。

·〖查看〗只有设定“记录”后才能查看所记录的时间。



2）记录秒表时间。

·启动秒表后，可点击〖记录〗记录当前秒表显示的时间，最多可记录8组时间，所记录的秒表时间不能保存，退出该模块后记录将丢失。

·点击〖清零〗可将秒表时间清零。

时间设置

从“万年历”功能中点击属相上方或右方的数值进入“时间设置”界面，在此界面可设置当前系统时间和日期、时制城市选择。



1)设置时间/日期。

·点击“日期”、“时间”中的数值将弹出数字软键盘可输入数值或按【上下】键增减数值。



2)设置时制。

·点击“时制”选项框设置24时制或12时制(AM/PM)显示时间。



3) 城市选择。

·在“城市选择”中选择世界城市可执行一些世界城市间的时间切换。

·在世界城市列表界面按【上下】键进行选项；直接点击选项或按【确定】键确定；【退出】键退出。

计 算

“计算”功能分为3个子功能，包括“计算器”、“公式计算”、“单位换算”。

1.计算器

本功能可用于一般的商务计算，包含的功能有：

⑴四则运算：+、-、*（×）、/（÷）

⑵开平方：√

⑶正负号：+/-

⑷倒数计算：1/X

⑸百分比：%

⑹存储运算:MC、MR、MS、M+

⑺操作符号说明：Backspace，删除字符；CE，清屏即删除显示的数字；C，清除结果。

⑻点击右上角的〖关闭〗按钮，关闭当前窗口。

1）四则运算。

·计算（7+8-5）÷2=5。按顺序（如左图所示）点击7、+、8、-、5、÷、2、=即可得出结果。

2）开平方。

·计算√8。按顺序（如左图所示）点击 8、√(根号)、=即可得出结果。

3）正负号。

·输入负数（-3）。按顺序（如左图所示）点击3、+/-、=即可得出负数。

·〖+/-〗可循环切换正、负数。

4）倒数。

·计算8的倒数。按顺序（如左图所示）点击8、1/X、=即可计算出结果。

5）百分比。

按百分比的形式显示乘积：
输入一个数，点击*，再输入第二个数，然后点击%，例如：2×10%结果为0.2（如左图所示按顺序输入）。

也可执行带百分号的运算：
输入一个数，点击运算符（+、-、*、/），再输入第二个数，点击%，然后点击=，例如：50+25%=62.5，具体运算等式为50+50×0.25=62.5；
又如：40÷20%=40÷(40×0.2)=5。

6）存储运算。

·计算6×8。按顺序（如左图所示）点击6、*、8、=即可得出结果48。

·点击〖MS〗将显示的结果放入存储区。

6.1）·计算20÷4。按顺序（如左图所示）点击2、0、/、4、=即可得出结果。

·点击〖M+〗将计算出的结果放入存储区并与存储区中的数值进行累加，但结果栏不显示数值。

6.2）·点击〖MR〗调出存储区中的数值并加上7（如左图所示按顺序输入）。

·点击〖MC〗清除存储区中的数值，但不清除屏幕显示的数值。

本功能中收集了26个数学公式、38个物理公式、8个化学公式，用户可根据需要选择浏览或计算。点击公式计算界面中的图片可查看当前输入变量的取值范围。

三种公式操作方式相同，下面以数学公式中的面积公式进行举例说明：

1）进入数学公式计算。

·点击数学公式弹出选项框。按【上下】进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。



2）以选择“面积”为例，进入公式计算界面。

·按【上下】键前后公式；【退出】键退出。



3）输入变量进行计算。

·输入变量后，点击〖⇦〗删除字符；〖Reset〗删除当前变量中输入的所有数值；〖Enter〗或按【确定】进入下一变量值输入，再点击〖Enter〗或按【确定】计算出结果s=40；

·计算出结果后点击〖Reset〗可重新输入变量进行计算。

·按【退出】键退出。



4）物理公式计算。

·“物理公式”、“化学公式”计算可参见“数学公式”计算介绍。

3.单位换算

本功能收集了9种类型的单位供用户进行换算，且同步显示换算结果。任选一种类型的单位或按【上下】键选择该单位后按【确定】键可以此单位为基准开始输入。

操作方式均相同，下面以长度换算为例进行说明：

1）进入单位换算。

·在单位换算界面按【上下】进行选项；直接点击选项或按【确定】键进入选项；【退出】键退出。

2）以海里为单位进行换算。

·输入数值后即同步显示换算成其它单位的结果。点击其它换算单位栏或按【上下】键输入数值后进行下一轮单位换算；

·点击〖⇦〗删除字符；〖Reset〗删除当前变量中输入的所有数值；点击〖Exit〗或按【退出】键退出。

记事本

记事本方便用户随时记录生活中的精彩片段或备忘录，最多可记录200篇，每篇标题可输入32个字节，内容可记录512个字节。

操作方式与名片功能相同，可参照使用。

U盘的使用

本机可以充当传统U盘使用，在WIN2000及以上版本的Windows操作系统可即插即用，在Windows98系统中需安装驱动程序才能使用。

当连接成功后，在PC端“我的电脑”中增加了一个“可移动磁盘”即为本机充当的U盘（一般来说，可移动磁盘的盘符为当前系统中最大的一个盘符。若在连接之前，系统上最大的盘符为E，则移动磁盘的盘符为F，依此类推。），在PC端桌面下方的任务栏右边将有“ ”图标显示，表示U盘连接成功，但在Win98系统中连接成功时无图标显示。

本机充当的U盘可以和传统U盘具有同样的功能。里面显示的目录及文件为本机中的内置数据，如果有些数据用户不需要可进行删除。也可以从步步高网站中拷贝其它资料存储在相应文件夹中。

和传统U盘不同的是本机不仅可以作为存储工具，还是一款功能非常强大的学习工具。

着重说明

· 请使用本机专用USB连线进行数据传输。
· 在本机与电脑连接时一定要使其处于开机状态，否则电脑不能识别到本机。

· 关闭U盘时，请点击任务栏中的“ ”图标，根据提示将其安全退出，请勿直接拔下USB连线；在Win98系统中请先关闭U盘窗口，再拔下USB连线。
· 在电脑端，用户可在本机充当的移动磁盘中新建、复制、删除、重命名文件（系统文件不能更名，否则无法识别）及文件夹(数据文件夹不可更名)，也可将移动盘中的文件复制到电脑中。

PC套件的使用

将随机光盘放入光驱后电脑将自动识别并运行，然后选择PC套件项进行安装。如未自动运行，请右键点击光驱盘符选择“自动播放”项启动光盘。

PC套件中有系统安装、下载软件、影音转换3个软件。

1.界面介绍

此软件用于对机内程序和固化数据全部更新，机器格式化后，需安装此软件恢复本机的功能，未格式化安装此软件，用于更新程序，安装的功能及数据在机器中已存在则会覆盖掉机器中原有的功能及数据；安装成功后，如需增加数据，请使用下载软件下载相应功能中的数据。

以格式化机器后为例说明，操作步骤如下：

1）首先使本机处于开机状态，再用本机专用USB连线将本机与电脑连接，然后在“工具”类模块中选择“USB”项使其成功连接。

2）选择PC套件中的“系统安装”图标，出现如下图示：



3）进入正式的安装程序，如下图：



· 点击“ 下一步 ”，进入阅读本机的相关信息界面。

3. 1）继续安装前，请先阅读本机的相关信息，如下图：



· 点击“ 下一步 ”，进入安装类型选择界面。

3.2）进入安装类型选择界面，如下图：



· 完全安装：选择完全安装，将安装所有程序及数据。
· 自定义：选择自定义，可自行选择安装功能及数据。
· 最小安装：选择最小安装，将仅安装系统、词典和工具类功能。

3.3）以选择“ 完全安装 ”为例，点击“ 下一步 ”进入安装状态。



· 进入安装状态后，因为内容比较多用户需要耐心的等待一段时间，并且不要断电及复位；当出现提示完成时，用户需先退出连接再拔下USB连线，最后复位本机，机器就恢复到了出厂时的功能状态。

本软件用于下载存储在电脑或光盘中本机专用的数据文件，添加、更新相应功能中的数据资料；查看已下载的资料，并对已下载的资料进行管理。

选择PC套件中的“下载软件”图标即可打开此软件。



1.网页快捷图标：如果用户的电脑已连上Internet网，点击此图标，可直接登陆步步高公司的网站主页。

2.下载功能栏：罗列了10类功能图标按钮，用于打开各项资料文件，例如点击“数码MP3”弹出打开文件选择框，用户可选择电脑中存储的MP3文件进行打开。

3.帮助按钮：点击此按钮打开下载软件的帮助信息。

4.状态及辅助功能栏：
⑴U盘状态：当本机与电脑连接成功后打开下载软件，U盘状态旁的图标显示为绿色。
⑵打开U盘；点击此按钮用户可查看U盘（即本机）中文件的存储情况（只有在本机与电脑连接成功的情况下，点击此按钮才有效）。
⑶关于软件：显示本软件的有关信息。
⑷剩余空间：当本机与电脑连接成功后打开下载软件，会自动显示本机的剩余空间。

5.文件列表：
⑴要下载：显示用户选择打开的各种文件。
⑵已下载：显示的是与下载软件相连接的本机中已经下载的文件。要下载和已下载中显示的文件可以通过功能按扭进行操作。

6.功能按钮：
⑴“ 下载 ”按钮：本机成功连接后，在下载软件中选定要下载的文件，点击此按钮可执行下载操作。
⑵“ 全选 ”按钮：如需选定文件列表中的所有文件时，点击此按钮即可全选。
⑶“ 反选 ”按钮：将文件列表中选中或未选中的文件进行反选操作后，使得原选定文件变为未选定文件，原未选定文件则变为已选定文件。
⑷“ 删除 ”按钮：选定文件列表（包括“ 要下载 ”文件列表、“ 已下载 ”文件列表）中不需要的文件（文件头显示为“ ☑ ”的文件为选定文件），再点击此按钮即可删除。

着重说明

· 在Win98系统下使用本软件，需安装U盘驱动程序。
· 在使用下载软件的过程中，点击“ ?(帮助) ”按钮，提供在线帮助。
· 下载文件时，建议通过下载软件，而不是直接复制文件，因使用下载软件更快捷，可以将各种资料(请选择本机支持的格式文件进行下载)一起下载。
· 当本机中装有电池时，必须使本机处于开机状态，再将本机与USB连线及电脑进行连接，然后选择“ 工具 ”类“ USB ”项或选择“ 开始标识 ”中的USB快捷图标进行成功连接，否则电脑不能识别本机。若本机中未安装电池或电量不足时，USB连线连接本机和电脑端的同时也接通了电源，可使用外接电源进行下载操作。
· 在下载过程中，请勿拔U盘插头，以免数据被破坏。
· 下载资料时，请确定本机为开机，只有在开机状态下才能进行下载文件及使用“ 已下载 ”。当本机与电脑端连接成功，点击“ 已下载 ”按钮，文件列表将列出当前浏览类型中所有已经下载的文件，用户还可选择浏览类型查看已下载的相应文件，并可对不用的文件进行删除。
· 文件列表中，“ □ ”表示该文件未选定，不能被下载、删除；“ ☑ ”表示该文件已被选定，用户可对这些文件进行下载、删除操作。
· 打开数码MP3，选择歌曲，如果该歌曲有相应的歌词文件，选择了该歌曲文件打开，在文件列表中将会显示该歌曲及歌词文件。

影音转换软件只能在WINDOWS2000以上版本的操作系统中使用，本软件支持主流格式转换，部分格式不能支持。

选择PC套件中的“影音转换”图标即可打开此软件。



1.先点击“打开”按钮查找源文件，在打开源文件界面选择需转换的文件。

2.再点击“保存”按钮选择放置转换后的文件所在路径。

3.最后点击“转换”按钮即可进行转换。

安全退出连接

在WINXP/2000操作系统下，当本机与电脑连接时，电脑右下角会出现“ ”小图标。

使用结束后，要退出与电脑的连接，请先点击电脑右下方“ ”小图标，按照电脑提示进行操作，成功后再将本机拔下。

无法开机

· 检查是否因干扰等因素引起本机无法正常操作，可用一针形物按复位孔进行复位。
· 检查电量是否充足，电量不足时请及时更换电池。
· 检查电池正负极及电池弹片上是否有脏污、异物。
· 检查是否按错了开机键。

自动关机

· 检查电量是否充足，电量不足时请及时更换电池。
· 检查是否进行了“自动关机”设置。

无法录音

· 检查存储空间是否足够，若存储空间已满，录音过程中将自动停止。
· 检查电量是否充足，电量不足时请及时更换电池。

按键失效

· 按复位孔进行复位。
· 检查电池电量是否充足，电量不足时请及时更换电池。

点击屏幕发生偏移

· 按复位键对本机进行复位，在开机之前进行屏幕校准。
· 进入“工具”类--“系统设置”里通过屏幕校准进行校正。

屏幕亮度太淡

· 检查电池电量是否充足，电量不足，请及时更换电池。
· 进入“工具”类--“系统设置”里进行屏幕亮度调整。

调整手写识别时间

· 由于每个人写字习惯不同，所以对手写识别的速度要求也不同，用户可进入“工具”类--“系统设置”中进行手写识别时间的设置（设置范围在0.2-1秒）。

单词无发音或播放音乐无声

· 检查耳机与本机接触是否良好，耳机线是否有损伤。
· 单词本身无对应发音。
· 检查音乐文件是否为本机支持的MP3/WMA等格式文件。
· 检查是否单词或音乐音量调至为0，可进入“工具”类--“系统设置”--“音量设置”里对单词或音乐音量进行调整。

无法下载资料

· 检查剩余空间是否充足。
· 检查USB连线与电脑和本机的连接是否正确、良好。
· 重新启动本机PC套件中的下载软件程序。

机器无法成功连接

· 检查USB连线与电脑和本机的连接是否正确、良好。
· 建议不要使用延长线。
· 将本机安全退出后再重新连接。
· 用一针形物按本机复位孔，再通过USB连线将本机与电脑连接。
· Windows2000以下的操作系统需安装驱动程序。
· 请保存好正在进行的工作，重新启动计算机。

打开文件出错

· 请检查您电脑中当前的系统资源是否足够。
· 检查您打开的文件是否符合下载文件要求，是否属于本机的专用下载资料。

恢复删除的程序及数据文件

· 如果不慎在电脑中将本机程序或数据文件删除，请在PC套件中选择“系统安装”软件对本机的程序及数据进行恢复。

机内资料丢失

· 重要资料请您另做备份或进行记录，如因操作不当、维修或其它原因造成的机内资料损失，本公司将不承担责任，敬请谅解。

五笔字型字根表



11王旁青头戋（兼）五一。
12土士二干十寸雨。
13大犬三羊（羊）古石厂。
14木丁西。
15工戈草头右框七。
21目具上止卜虎皮。
22日早两竖与虫依。
23口与川，字根稀。
24田甲方框四车力。
25山由贝，下框几。
31禾竹一撇双人立，反文条头共三一。
32白手看头三二斤。
33月彡（衫）乃用家衣底。
34人和八，三四里。
35金勺缺点无尾鱼，犬旁留义儿一点夕，氏无七（妻）。
41言文方广在四一，高头一捺谁人去。
42立辛两点六门疒。
43水旁兴头小倒立。
44火业头，四点米。
45之宝盖，摘礻（示）衤（衣）。
51已半巳满不出已，左框折尸心和羽。
52子耳了也框向上。
53女刀九臼山朝西。
54又巴马，丢矢矣。
55慈母无心弓和匕，幼无力。

五笔字型字根助记词

汉语拼音表

声母表

b	p	m	f	d	t	n	l
玻	坡	摸	佛	得	特	讷	勒
g	k	h		j	q	x	
哥	科	喝		基	欺	希	
zh	ch	sh	r	z	c	s	
知	知	诗	日	资	雌	思	

韵母表

	i 衣	u 乌	ü 迂
a 啊	ia 呀	ua 蛙	
o 喔		uo 窝	
e 鹅	ie 耶		üe 约
ai 哀		uai 歪	
ei G		uei 威	
ao 熬	iao 腰		
ou 欧	iou 忧		
an 安	ian 烟	uan 弯	üan 冤
en 恩	in 因	uen 温	ün 晕
ang 昂	iang 央	uang 汪	
eng 亨的韵母	ing 英	ueng 翁	
ong 轰的韵母	iong 雍		

规格参数

型　号：外语通9288S	系　统：自主研发飞天操作系统
FLASH：256M	屏　幕：240×160点阵双层手写屏
电　源：7号（AAA）电池2节	外型尺寸：108mm×67mm×16mm
字符集：符合GB2312要求	字　型：符合GB5199要求

售后服务

售后服务的详细内容请见本机保用卡。
24小时服务热线：0769-85325432

在公司网站的下载中心本机的目录下，为用户准备了各种各样的下载内容。因功能不断扩充，部分功能说明书中未介绍，用户下载后可查看热线帮助。请关注网站的更新信息，恕不另行通知。

本产品数据资料庞大，经过了工作人员的仔细审核及校对，如仍有疏漏，敬请谅解并指正。

我们公司在不断提高、完善产品的使用功能，如说明书所载内容与产品的实际功能、规格或设计略有不同，恕无法另行通知，敬请见谅。因此任何以本说明书的数据、图示或文字描述为依据的索赔要求将不予接受。

公司网址：http://www.eebbk.com
E-mail：webmaster@eebbk.com